

Dopravně provozní řád jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vranovice

Dopravně provozní řád jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vranovice (dále jen „JSDH Vranovice“) upravuje podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování a údržby silničních motorových vozidel:

DA FIAT DUCATO – RZ 3ST8605, stanoviště Vranovice 127

a související odpovědnost obsluhy vozidla.

Při provozu a údržbě vozidla jsou všichni členové JSDH Vranovice a SDH Vranovice povinni dodržovat pravidla stanovená SIAŘ GŘ HZS ČR 25/2009 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a tímto Dopravně provozním řádem JSDH Vranovice.

Pro účely tohoto pokynu se rozumí:

- držitelem vozidla je obec Vranovice (dále jen „držitel“)
- uživatelem vozidla je JSDH Vranovice (dále jen „uživatel“)

Čl. I – Povolování jízdy vozidla

I. 1 Oprávněnou osobou k povolování jízd jsou:

- a) Starostka obce Vranovice, popř. jí pověřená osoba.
- b) Velitel JSDH Vranovice.

I.2 Bez schválení jízdy oprávněnou osobou podpisem v knize jízd viz příloha „Příkaz k jízdě“ nelze vozidlo provozovat. Výjimkou je výjezd JSDH Vranovice k zásahu. V tomto případě si nechá řidič schválit jízdu dodatečně.

Čl. II – Jízdy vozidla

II.1 Vozidlo nesmí být použito, pokud jeho technický stav a vybavení neodpovídá právním předpisům.

II.2 Za technický stav vozidla odpovídá uživatel. Za technický stav vozidla během jízdy odpovídá řidič, a to od převzetí vozidla až do ukončení jízdy.

II.3 Vozidlo může řídit pouze řidič, který:

- a) Vlastní platné řidičské oprávnění příslušné skupiny k řízení vozidla.
- b) Má platnou lékařskou prohlídku.
- c) Je členem JSDH Vranovice.

II.4 Řidič vozidla je povinen:

- a) Před jízdou provést fyzickou kontrolu vozidla, doplnění provozních kapalin a nahuštění pneumatik.
- b) Provést kontrolu předepsaných dokladů: řidičský a občanský průkaz, osvědčení o technickém průkazu, mezinárodní automobilová pojišťovací karta, příkaz k jízdě jako záznam v knize jízd.
- c) Mít schválenou jízdu podpisem osoby oprávněné k povolování jízd, pokud se nejedná o jízdu k zásahu.
- d) Zjištěné závady či poškození na vozidle, účast na dopravní nehodě neprodleně hlásit veliteli JSDH Vranovice.
- e) Dodržovat předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích, bezpečnosti práce při provozu, údržbě a opravách vozidel.
- f) Po skončení jízdy uzavřít záznam v knize jízd, povinnými údaji jsou: datum jízdy, účel a cíl jízdy, časy odjezdů a příjezdů, ujeté kilometry, konečný stav tachometru, přepravované osoby a případné čerpání PHM nebo jiných provozních kapalin.
- g) Udržovat vozidlo v čistotě a ve stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou provozní způsobilost.

II.5 Jízdy vozidlem pro soukromé účely jsou zakázány.

II.6 Ve vozidla mohou být přepravováni jen členové SDH Vranovice nebo osoby, které jsou uvedeny v záznamu o jízdě.

II.7 Vozidlo musí být po ukončení jízdy zaparkováno na svém stanovišti, pokud není oprávněnou osobou k povolování jízd povoleno parkování na jiném místě. Za zaparkování na vymezeném místě odpovídá řidič, který jízdu ukončil.

Čl. III – Údržba, opravy a zkoušky vozidla

III.1 Zjištěné závady při provozu, údržbě a kontrolách vozidla je řidič povinen ihned ohlásit veliteli JSDH Vranovice, který rozhodne o způsobu odstranění závady, případně odstavení mimo provoz. Velitel JSDH Vranovice informuje držitele a domluví odstranění závad tak, aby vozidlo bylo v nejkratší možné době v pohotovosti.

III.2 Údržbu vozidla po ukončení jízdy zajistí řidič v nejkratší možné době. Dbá na celkovou čistotu a doplnění PHM pro zajištění pohotovosti vozidla pro případ výjezdu JSDH Vranovice k zásahu.

III.3 Při provádění oprav nebo údržby na vozidle je nutno důsledně dodržovat technologické postupy a návody k obsluze a údržbě vydané výrobcem vozidla.

III.4 Při provozu vozidla smí být použity jen pohonné hmoty, mazadla a ostatní provozní kapaliny předepsaného druhu a kvality.

III.5 Zkoušky a kontrola vozidla a zařízení nezbytných pro provoz vozidla se provádějí nejméně 1x měsíčně. Za provedení kontroly odpovídá velitel JSDH Vranovice.

III.6 Technické prohlídky a garanční kontroly se provádějí podle zásad a ve lhůtách stanovených právními předpisy a pokyny výrobce vozidla. Za včasné přistavení vozidla ke kontrole odpovídá velitel JSDH Vranovice.

Čl. IV – Bezpečnost práce při provozu vozidla

IV.1 Bezpečnost práce

- a) Za bezpečnost osádky při jízdě i za rychlost jízdy odpovídá výhradně řidič.
- b) V kabině řidiče nebo v kabině pro osádku není dovoleno přepravovat příslušenství, které není zabezpečeno proti samovolnému pohybu, nebo spolehlivě uloženo v úchytech.
- c) Kouření ve vozidle je zakázáno.

IV.2 Bezpečnostní opatření.

- a) Řidič je povinen si určit pomocníka pro zajištění bezpečného couvání.
- b) Pohyb cizích osob po prostoru garáží je možný jen v přítomnosti člena JSDH Vranovice.

Čl. V – Čerpání a doplňování pohonných hmot

V.1 Za zásobování pohonnými hmotami, jejich hospodárné využívání, evidenci a manipulaci odpovídá velitel JSDH Vranovice.

V.2 Zásoba pohonných hmot ve vozidle musí být minimálně 5 l nafty. Toto množství vždy kontroluje a plnění zajistí řidič, který provedl poslední jízdu.

Ve Vranovicích dne 4.10.2019

Schválil:



Za Obec Vranovice

Blanka Strnadová, starostka obce



za JSDH Vranovice

Jiří Lojín, velitel JSDH

Příloha č. 1 – vzor příkazu k jízdě FIAT Ducato

Příkaz k jízdě	Číslo:	Vozidlo: FIAT Ducato	RZ 3ST8605
Datum a čas výjezdu:		Datum čas příjezdu:	
Odkud:		Kam:	
Důvod výjezdu:			
Jméno řidiče:			
Jména spolucestujících:			
Jízdu povolil:			
Poznámka:			
Stav km před výjezdem:	Stav km po výjezdu:	Ujeto km:	
Čerpání PHM:	Podpis řidiče:		